



Scheda Tecnica



1. Primer per legno o universale.



2. Carta dècoupage Soft Paper.



3. Antique crackle step 1.



3. Antique crackle step 2.



4. Bitume di Giudea.



5. Rimuovere l'eccesso di Bitume.

## Antique Crackle Step 1 & 2

### Che cos'è?

Prodotto a 2 step che imita l'effetto delle crettature. Stendere uno strato di step 1 e lasciare asciugare, applicare un ulteriore strato con lo step 2 e lasciare asciugare. Per anticare utilizzare il bitume di giudea. NON applicare prodotti a base acqua come finitura.

### Dove utilizzare?

Da applicare come finitura per qualsiasi supporto decorato.

### Caratteristiche e vantaggi

Denso  
Grande aderenza ed elasticità  
A base acqua

**Informazioni utili:** Applicare il primo step in quantità omogenea e con pennellate incrociate sul supporto scelto, lasciare asciugare. Applicare il secondo step esattamente come il primo, lasciare asciugare. Evidenziare le crettature applicando con uno straccio il Bitume di Giudea, far entrare bene il prodotto nelle crepe con l'apposito pennello in setola dura, togliere l'eccesso con uno straccio pulito. Per ottenere crettature più larghe applicare uno strato abbondante di prodotto.

