



# FLEUR PAINT PRIMER RUVIDO

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004

## DESCRIZIONE PRODOTTO E UTILIZZI

Primer ruvido strutturato a base acqua che assicura adesione sui supporti creando un fondo ruvido particolarmente adatto all'applicazione di prodotti a spessore. Prodotto all'acqua, inodore e con bassissime emissioni. Può essere utilizzato su superfici quali pareti, pavimenti, balconi, piastrelle e top cucina come fondo di preparazione nei cicli decorativi resinosi a spessore come Fleur Resin Kit Cement Look e Make Elimina Fughe.

## DATI PRINCIPALI

Colore: Bianco

Destinazione d'uso: Primer ruvido strutturato

Formati disponibili: 0,500 L

Applicazione: Rullo a pelo raso o pennello.

Essiccazione: circa 4 ore.

Classificazione VOC: VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 1,00. Limite massimo: 30,00.

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare su superfici pulite, asciutte e prive di polvere, oli, grassi, cere o contaminanti che possano compromettere l'adesione. Verificare che il supporto sia solido e che eventuali piastrelle siano ancorate. Non applicare su superfici con presenza di umidità di risalita.

## APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicazione con rullo a pelo raso.

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

Applicare 1 mano di Fleur Primer Ruvido e lasciare asciugare 4 ore.

## CICLO APPLICATIVO

Ciclo Fleur Resin Kit Cement Look:

pulire accuratamente la superficie con Fleur Cleaner, risciacquare e lasciare asciugare.

**1.** Applicare 1 mano di **Fleur Primer Ruvido** e lasciare asciugare 4 ore.

**2.** Applicare 2-3 mani di Fleur Resin Kit Cement Look per coprire le fughe e ottenere l'effetto cemento continuo.

**3.** Applicare 2 mani di Fleur Cement Consolidator, lasciare asciugare 2 ore tra le mani.

**4.** Finitura per pareti: applicare 2 mani di Fleur Resina di Finitura Satinata.

Finitura per pavimenti: applicare 2 mani di Make Resina Trasparente.

Finitura per esterni o superfici a contatto prolungato con acqua: applicare 2 mani di Fleur Resina Extra Resistente.

Ciclo Make Elimina Fughe:

Pulire accuratamente la superficie eliminando sporco, grassi e lasciare asciugare completamente.

**1.** Applicare 1 mano di **Fleur Primer Ruvido** e lasciare asciugare 4 ore.

**2.** Applicare 2-3 mani di Make Elimina Fughe per riempire e livellare le fughe tra le piastrelle fino a ottenere una superficie uniforme.

**3.** Una volta uniformata la superficie è possibile procedere con i cicli decorativi o resinosi previsti (ad esempio resine o sistemi decorativi per superfici continue).



# FLEUR PAINT PRIMER RUVIDO

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004

## **PULIZIA DEGLI STRUMENTI**

Lavare gli strumenti con Fleur Cleaner.

## **PARAMETRI TECNICI**

Resa per mano a confezione: 4 m<sup>2</sup>

Applicazione: Rullo a pelo raso

Diluizione: pronto all'uso, non diluire.

Colori: Bianco

## **ESSICCAZIONE**

Intervallo di riverniciatura: 4 ore a 20°C

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, stagionato e ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo e utilizzare con temperature comprese tra 10°C e 25 C.

Non applicare su superfici con presenza di umidità di risalita.

Condizioni ambientali e spessori applicativi possono influenzare i tempi di essiccazione.

Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.