



EFFETTO VERDERAME

1.PRIMER PER VERDERAME

APPLICA UNA MANO DI PRIMER PER VERDERAME su superfici non assorbenti. Passaggio opzionale.

FLEUR PRIMER PER VERDERAME
330 ML

COD. 12663

2.VERDERAME VERO

MISCELA BENE IL PRODOTTO (le particelle ferrose si depositano sul fondo della latta). APPLICA DUE MANI ABBONDANTI DI VERDERAME VERO.

VERDERAME VERO FLEUR 750 ML

COD. 12684

3.REAGENTE VERDERAME

APPLICA IN MODO NON OMOGENEO IL REAGENTE PER VERDERAME CON PENNELLO O SPUGNA DI MARE E ATTENDI QUALCHE MINUTO PER VEDERERE L'OSSIDAZIONE.

REAGENTE VERDERAME FLEUR 750 ML

COD. 12686

4.FINITURA ANTI-OSSIDANTE

DOPO MAX 6 H APPLICA UNA MANO DI FINITURA ANTI-OSSIDANTE PER VERDERAME PER BLOCCARE IL PROCESSO DI OSSIDAZIONE.

FINITURA ANTI-OSSIDANTE PER
VERDERAME FLEUR 750 ML

COD. 12687

5.STRUMENTI

PENNELLESA BLU 6 CM / RULLO 10 CM

COD. 14012

COD. 14006
COD. 14007



EFFETTO RUGGINE

1.PRIMER PER RUGGINE

APPLICA UNA MANO DI PRIMER PER RUGGINE su superfici non assorbenti. Passaggio opzionale.

FLEUR PRIMER PER RUGGINE 130 ML

COD. 12607

2.RUGGINE VERA

MISCELA BENE IL PRODOTTO (le particelle ferrose si depositano sul fondo della latta). APPLICA DUE MANI ABBONDANTI DI RUGGINE VERA.

RUGGINE VERA FLEUR 750 ML

COD. 12679

3.REAGENTE RUGGINE

APPLICA IN MODO NON OMOGENEO IL REAGENTE PER RUGGINE CON RULLO O PENNELLO E ATTENDI QUALCHE ORA PER VEDERERE L'OSSIDAZIONE.

REAGENTE RUGGINE FLEUR 750 ML

COD. 12680

4.VERNICE ANTI-OSSIDANTE

DOPO MAX 6 H APPLICA UNA MANO DI FINITURA ANTI-OSSIDANTE PER RUGGINE PER BLOCCARE IL PROCESSO DI OSSIDAZIONE.

FINITURA ANTI-OSSIDANTE PER
RUGGINE FLEUR 750 ML

COD. 12681

5.STRUMENTI

PENNELLESA BLU 6 CM / RULLO 10 CM

COD. 14012

COD. 14006
COD. 14007