

# MAKE RESINA TRASP. ULTRARESISTENTE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.I. Via Industria 12,14,16 25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA C.F e P.IVA 03032510178

# **SCHEDA TECNICA**

# **UTILIZZI**

Finitura trasparente/lucida per rivestimenti in resina a base di spatolato materico MAKE, resina a strato sottile MAKE e velatura MAKE(glitter, perlata e colorata).

#### **DESCRIZIONE**

Formulato a base di resine poliuretaniche alifatiche veicolate in solvente.

Ottima resistenza chimica nei confronti dell'acqua calda e detergenti. Ideale per la protezione superficiale di box doccia, vasche, top di lavandini, top di cucine, pareti di cucine.

# PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E MODALITA' D'USO:

Direttamente se entro i tempi di sopra copertura di 36 ore dello spatolato MAKE, resina a strato sottile MAKE, velatura MAKE (glitterr, perlato, colorato).

Previa abrasione e depolveratura negli altri casi.

- Unire i due componenti (A+B) e miscelare con cura tramite trapano miscelatore per 1 minuto.
- Applicare la miscela servendosi di rullo o pennello entro il pot-life di 2 ore.
- ATTENZIONE. Il prodotto è a solvente, quindi proteggere le vie filtrante facciale con carboni attivi (consultare la scheda di sicurezza).

# **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

Colore: trasparente
Odore: Pungente

Peso specifico:  $1,00 - 0,05 \text{ g/ml a } 25^{\circ}\text{C}$ 

Residuo: 51% in peso

Viscosità: 30-40 mPascal a 25°C spindle

Consumo: 1 rpm Rapporto di miscela in peso/volume: 100

Pot-life (tempo di utilizzo miscela A+B) 0,100 lt al mg A= 100 B= 27 2 ore

Secco al tatto: a 25°C 8-10 ore a 25°C

Pedonabilità: 24 ore a 25°C

Ricopertura: min 12 max 36 ore a 25°C

Condizione di utilizzo: temperatura compresa tra i 7°C e i 35°C umidità

Solvente per pulizia attrezzi: < 60%

solvente uni

Magazzinaggio: Conservare in luogo asciutto e protetto ad una

temperatura tra i 5° e i 35°C. Il componente B

reagisce con l'umidità dell'aria.

L'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.